

306 A = Brun kabel ⇒ UT.
 306 B = Blå kabel ⇒ Blå

PLINTAR / HANDSKE / GIVARE OCH KRINGUTRUSTNING

306 A } Direktkopplad från
 306 B } givare till plint

PLINTRAD X-1		HANDSKE	
Plint 310			
Plint 309			
Plint 308	Reservkabel	1,5 mm ²	1
Plint 307	Reservkabel	1,5 mm ²	2
Plint 306B		0,75 mm ²	3
Plint 306A		0,75 mm ²	4
Plint 305B		0,75 mm ²	5
Plint 305A		0,75 mm ²	6
Plint 100	Reservkabel	1,5 mm ²	7
Plint 72		0,75 mm ²	8
Plint 71		0,75 mm ²	9
Plint 70B		0,75 mm ²	10
Plint 70A		0,75 mm ²	11
Plint 63		0,75 mm ²	12
Plint 62		0,75 mm ²	13
Plint 61		0,75 mm ²	14
Plint 53B		1,5 mm ²	15
Plint 53A		0,75 mm ²	16
Plint 50B		1,5 mm ²	17
Plint 50A		1,5 mm ²	18
Plint 49B		0,75 mm ²	19
Plint 49A		1,5 mm ²	20
Plint 3	Reservkabel	1,5 mm ²	21
Plint 1	Reservkabel	1,5 mm ²	22
Plint 304 (+)		1,5 mm ²	23
Plint 304 (-)		1,5 mm ²	24
Jordplint 12			

Blå (B)
 Brun (A)

GIVARE & KRINGUTRUSTNING

- Till flyttbar box (Main Switch) via inbyggt motstånd i kablaget (plint 310 / 309)
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (+) (plint 308)
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (-) (plint 307)
- D306 Varvtalsgivare Arbetsturbin (plint 306A / 306B)
- D305 Varvtalsgivare Gasturbin (plint 305A / 305B)
- Relér 100 (Plint 11 på relé) via flyttbar box (GT-Start)
- D70 Oljetrycksvakt (plint 71 / 72)
- Reserv (plint 70B)
- Reserv (plint 70A)
- D63 Bränsleflödesgivare (0-10V) (plint 63)
- D62 Tryckgivare för kompressor (4-20mA) (plint 62)
- D61 Oljetryckgivare (4-20mA) (plint 61)
- D53 Tändenhet (plint 53A / 53B)
- D50 Bränslemagnetventil via flyttbar box (EM-Stop)(plint 50A / 50B)
- D49 Bränslematarpump (plint 49A / 49B)
- D104 Startrelé via plint (3) via flyttbar box (GT - Start)
- Till flyttbar box (Main Switch 1-0-2)
- D304 Bränslereglerventil (regulator på bränslepump) (plint 304 (+) / 304 (-))

Jordkabel till handske (jordplint 12)

JORD- PLINTAR

- | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------|
| Jordplint 1 | Från bränsleregler kretskort | Jordplint 12 | Från flyttbar Box |
| Jordplint 2 | Från I/O NI 9205 (NI.plint ACH2 höger) | Jordplint 11 | |
| Jordplint 3 | Från DAQ - 9188 XT (-) | Jordplint 10 | |
| Jordplint 4 | Från I/O NI 9207 (NI.plint 28) | Jordplint 9 | |
| Jordplint 5 | Från I/O NI 9207 (NI.plint 20) | Jordplint 8 | |
| Jordplint 6 | Från plint 53 A (Tändenhet) | Jordplint 7 | |
| Jordplint 7 | Från plint 50 B (Bränslemagnetventil) | Jordplint 6 | |
| Jordplint 8 | Från plint 49 B (Bränslematarpump) | Jordplint 5 | |
| Jordplint 9 | | Jordplint 4 | Från oljepumpens tidrelé |
| Jordplint 10 | | Jordplint 3 | |
| Jordplint 11 | | Jordplint 2 | |
| | | Jordplint 1 | |

MATNINGS PLINTAR 24V (10A och 20A)

- | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Plint 1 (24V 10A) | Till bränslereglerkort | Plint 1 (24V 20A) |
| Plint 2 (24V 10A) | Till kontaktor 100 (R.plint 14) | Plint 2 (24V 20A) |
| Plint 3 (24V 10A) | Till kontaktor 49 (R.plint 14) | Plint 3 (24V 20A) |
| Plint 4 (24V 10A) | Till kontaktor 53 (R.plint 14) | Plint 4 (24V 20A) |
| Plint 5 (24V 10A) | Till DAQ-9188 XT | Plint 5 (24V 20A) |
| Plint 6 (24V 10A) | Till NI 9207 (NI.plint 36) | Plint 6 (24V 20A) |
| Plint 7 (24V 10A) | | Plint 7 (24V 20A) |
| Plint 8 (24V 10A) | | Plint 8 (24V 20A) |
| Plint 9 (24V 10A) | | Plint 9 (24V 20A) |
| Plint 10 (24V 10A) | | Plint 10 (24V 20A) |