

PLINTAR TILL GIVARE OCH KRINGUTRUSTNING

Plint 310	Till flyttbar box (Main Switch) via inbyggt motstånd i kablaget
Plint 309	
Plint 308	Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (+)
Plint 307	Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (-)
Plint 306B	
Plint 306A	D306 Varvtalsgivare Arbetsturbin
Plint 305B	
Plint 305A	D305 Varvtalsgivare Gasturbin
Plint 100	Kontaktor 100 (Plint 11 på kontaktor) via flyttbar box (GT-Start)
Plint 72	Reserv
Plint 71	Reserv
Plint 70B	
Plint 70A	D70 Oljetrycksvakt
Plint 63	D63 Bränsleflödesgivare (0-10V)
Plint 62	D62 Tryckgivare för kompressor (4-20mA)
Plint 61	D61 Oljetrycksgivare (4-20mA)
Plint 53B	
Plint 53A	D53 Tändenhet
Plint 50B	
Plint 50A	D50 Bränslemagnetventil via flyttbar box (EM-Stop)
Plint 49B	
Plint 49A	D49 Bränslematarpump
Plint 3	D104 Startrelé via plint (3) via flyttbar box (GT - Start)
Plint 1	Till flyttbar box (Main Switch 1-0-2)
Plint 304 (+)	
Plint 304 (-)	D304 Bränslereglerventil (regulator på bränslepump)

JORD- PLINTAR

Jordplint 1	Från bränsleregler kretskort	Jordplint 12	Från flyttbar Box
Jordplint 2	Från I/O NI 9205 (NI.plint ACH2 höger)	Jordplint 11	Från oljepump (Pre-lube)
Jordplint 3	Från DAQ - 9188 XT (-)	Jordplint 10	
Jordplint 4	Från I/O NI 9207 (NI.plint 28)	Jordplint 9	
Jordplint 5	Från I/O NI 9207 (NI.plint 20)	Jordplint 8	
Jordplint 6	Från plint 53 A (Tändenhet)	Jordplint 7	
Jordplint 7	Från plint 50 B (Bränslemagnetventil)	Jordplint 6	
Jordplint 8	Från plint 49 B (Bränslematarpump)	Jordplint 5	
Jordplint 9	Från D61 (Oljetrycksg)	Jordplint 4	Från oljepumpens tidrelé
Jordplint 10	Från D63 (Bränsleflödesg)	Jordplint 3	
Jordplint 11	Från D62 (Tryckg. kompressor)	Jordplint 2	
Jordplint 12	Till skena	Jordplint 1	Till skena

MATNINGSPLINTAR 24V (10A och 20A)

Plint 1 (24V 10A)	Till bränslereglerkort	Plint 1 (24V 20A)	
Plint 2 (24V 10A)	Till kontaktor 100 (k.plint 14)	Plint 2 (24V 20A)	
Plint 3 (24V 10A)	Till kontaktor 49 (k.plint 14)	Plint 3 (24V 20A)	
Plint 4 (24V 10A)	Till kontaktor 53 (k.plint 14)	Plint 4 (24V 20A)	
Plint 5 (24V 10A)	Till DAQ-9188 XT	Plint 5 (24V 20A)	
Plint 6 (24V 10A)	Till NI 9207 (NI.plint 36)	Plint 6 (24V 20A)	
Plint 7 (24V 10A)	Till oljeginivare D61	Plint 7 (24V 20A)	
Plint 8 (24V 10A)	Till Bränsle flödesg. D63	Plint 8 (24V 20A)	
Plint 9 (24V 10A)	Till Kompressor tryckg D62	Plint 9 (24V 20A)	
Plint 10 (24V 10A)		Plint 10 (24V 20A)	