

PLINTAR / HANDSKE / GIVARE OCH KRINGUTRUSTNING

PLINTRAD X-1	HANDSKE
Plint 310	
Plint 309	
Plint 308	1
Plint 307	2
Plint 306B	3
Plint 306A	4
Plint 305B	5
Plint 305A	6
Plint 100	7
Plint 72	8
Plint 71	9
Plint 70B	10
Plint 70A	11
Plint 63	12
Plint 62	13
Plint 61	14
Plint 53B	15
Plint 53A	16
Plint 50B	17
Plint 50A	18
Plint 49B	19
Plint 49A	20
Plint 3	21
Plint 1	22
Plint 304 (+)	23
Plint 304 (-)	24

GIVARE & KRINGUTRUSTNING

- Till flyttbar box (Main Switch) via inbyggt motstånd i kablaget
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (+)
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (-)
- D306** Varvtalsgivare Arbetsturbin
- D305** Varvtalsgivare Gasturbin
- Relé 100 (Plint 11 på relé) via flyttbar box (GT-Start)
- D70** Oljetrycksvakt Diskutera detta med Gideon
- Reserv
- D63** Bränsleflödesgivare (0-10V)
- D62** Tryckgivare för kompressor (4-20mA)
- D61** Oljetrycksgivare (4-20mA)
- D53** Tändenhet
- D50** Bränslemagnetventil via flyttbar box (EM-Stop)
- D49** Bränslematarpump
- D104** Startrelé via plint (3) via flyttbar box (GT - Start)
- Till flyttbar box (Main Switch 1-0-2)
- D304** Bränslerelventil (regulator på bränslepump)

JORD- PLINTAR

Jordplint 1	Från bränsleregler kretskort	Jordplint 12	Från flyttbar Box
Jordplint 2	Från I/O NI 9205 (NI.plint ACH2 höger)	Jordplint 11	
Jordplint 3	Från DAQ - 9188 XT (-)	Jordplint 10	
Jordplint 4	Från I/O NI 9207 (NI.plint 28)	Jordplint 9	
Jordplint 5	Från I/O NI 9207 (NI.plint 20)	Jordplint 8	
Jordplint 6	Från plint 53 A (Tändenhet)	Jordplint 7	
Jordplint 7	Från plint 50 B (Bränslemagnetventil)	Jordplint 6	
Jordplint 8	Från plint 49 B (Bränslematarpump)	Jordplint 5	
Jordplint 9		Jordplint 4	Från oljepumpens tidrelé
Jordplint 10		Jordplint 3	
Jordplint 11		Jordplint 2	
Jordplint 12		Jordplint 1	

MATNINGS PLINTAR 24V (10A och 20A)

Plint 1 (24V 10A)	Till bränslereglerkort	Plint 1 (24V 20A)	
Plint 2 (24V 10A)	Till kontaktor 100 (R.plint 14)	Plint 2 (24V 20A)	
Plint 3 (24V 10A)	Till kontaktor 49 (R.plint 14)	Plint 3 (24V 20A)	
Plint 4 (24V 10A)	Till kontaktor 53 (R.plint 14)	Plint 4 (24V 20A)	
Plint 5 (24V 10A)	Till DAQ-9188 XT	Plint 5 (24V 20A)	
Plint 6 (24V 10A)	Till NI 9207 (NI.plint 36)	Plint 6 (24V 20A)	
Plint 7 (24V 10A)		Plint 7 (24V 20A)	
Plint 8 (24V 10A)		Plint 8 (24V 20A)	
Plint 9 (24V 10A)		Plint 9 (24V 20A)	
Plint 10 (24V 10A)		Plint 10 (24V 20A)	