

PLINTAR / HANDSKE / GIVARE OCH KRINGUTRUSTNING

PLINTRAD X-1		HANDSKE	
Plint 310			
Plint 309			
Plint 308			
Plint 307	Reservkabel	1,5 mm ²	1
Plint 306B	Reservkabel	1,5 mm ²	2
Plint 306A		0,75 mm ²	3 <i>Blå</i>
Plint 305B		0,75 mm ²	4 <i>Brun</i>
Plint 305A		0,75 mm ²	5 <i>Blå</i>
Plint 100	Reservkabel	1,5 mm ²	6 <i>Blå</i>
Plint 72		0,75 mm ²	7
Plint 71		0,75 mm ²	8
Plint 70B		0,75 mm ²	9
Plint 70A		0,75 mm ²	10 <i>Brun</i>
Plint 63		0,75 mm ²	11 <i>Blå</i>
Plint 62		0,75 mm ²	12
Plint 61		0,75 mm ²	13
Plint 53B		1,5 mm ²	14
Plint 53A		0,75 mm ²	15 <i>Brun</i>
Plint 50B		1,5 mm ²	16 <i>Blå</i>
Plint 50A		1,5 mm ²	17 <i>Brun</i>
Plint 49B		0,75 mm ²	18
Plint 49A		1,5 mm ²	19
Plint 3	Reservkabel	1,5 mm ²	20
Plint 1	Reservkabel	1,5 mm ²	21 <i>Pre oil</i>
Plint 304 (+)	4mm ²	1,5 mm ²	22 <i>Pump</i>
Plint 304 (-)	4mm ²	1,5 mm ²	23 <i>svart</i>
		1,5 mm ²	24 <i>Röd</i>
Jordplint 12			

GIVARE & KRINGUTRUSTNING

- Till flyttbar box (Main Switch) via inbyggt motstånd i kablaget
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (+)
- Till flyttbar box för externa rpm regleringen på bromspulpet (-)
- Varvtalsgivare Arbetsturbin **D306**
- Varvtalsgivare Gasturbin **D305**
- Relér 100 (Plint 11 på relé) via flyttbar box (GT-Start)
- Oljetrycksvakt **D70** Diskutera detta med Gideon
- Reserv
- Bränsleflödesgivare (0-10V) **D63**
- Tryckgivare för kompressor (4-20mA) **D62**
- Oljetrycksgivare (4-20mA) **D61**
- Tändenhet **D53**
- Bränslemagnetventil via flyttbar box (EM-Stop) **D50**
- Bränslematarpump **D49**
- Startrelé via plint (3) via flyttbar box (GT - Start) **D104**
- Till flyttbar box (Main Switch 1-0-2) **D104**
- Bränslerelgerventil (regulator på bränslepump) **D304**

D49 Bränslematarpump. *svart Röd*

JORD- PLINTAR

- | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------------|
| Jordplint 1 | Från bränslerelger kretskort | Jordplint 12 | Från flyttbar Box |
| Jordplint 2 | Från I/O NI 9205 (NI.plint ACH2 höger) | Jordplint 11 | |
| Jordplint 3 | Från DAQ - 9188 XT (-) | Jordplint 10 | |
| Jordplint 4 | Från I/O NI 9207 (NI.plint 28) | Jordplint 9 | |
| Jordplint 5 | Från I/O NI 9207 (NI.plint 20) | Jordplint 8 | |
| Jordplint 6 | Från plint 53 A (Tändenhet) | Jordplint 7 | |
| Jordplint 7 | Från plint 50 B (Bränslemagnetventil) | Jordplint 6 | |
| Jordplint 8 | Från plint 49 B (Bränslematarpump) | Jordplint 5 | |
| Jordplint 9 | | Jordplint 4 | Från oljepumpens tidrelé |
| Jordplint 10 | | Jordplint 3 | |
| Jordplint 11 | | Jordplint 2 | |
| | | Jordplint 1 | |

MATNINGS PLINTAR 24V (10A och 20A)

- | | | | |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| Plint 1 (24V 10A) | Till bränslerelgerkort | Plint 1 (24V 20A) | |
| Plint 2 (24V 10A) | Till kontaktor 100 (R.plint 14) | Plint 2 (24V 20A) | |
| Plint 3 (24V 10A) | Till kontaktor 49 (R.plint 14) | Plint 3 (24V 20A) | |
| Plint 4 (24V 10A) | Till kontaktor 53 (R.plint 14) | Plint 4 (24V 20A) | |
| Plint 5 (24V 10A) | Till DAQ-9188 XT | Plint 5 (24V 20A) | |
| Plint 6 (24V 10A) | Till NI 9207 (NI.plint 36) | Plint 6 (24V 20A) | |
| Plint 7 (24V 10A) | | Plint 7 (24V 20A) | |
| Plint 8 (24V 10A) | | Plint 8 (24V 20A) | |
| Plint 9 (24V 10A) | | Plint 9 (24V 20A) | |
| Plint 10 (24V 10A) | | Plint 10 (24V 20A) | |

Plint 70A inkopplas med 304 +
 - - 72 - - - - - 304 -
 70A } spänningsmätning av regleventil.